

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO PER ARTICOLI IN PLA

- Posizionare il materiale in luogo adeguato subito dopo la consegna.



- Non lasciare gli articoli alla luce diretta del sole.



- Stoccare al di sotto dei 35°C.



- Stoccare nelle parti più fresche del magazzino.



- Non stoccare in prossimità di punti di luce o di riscaldamento.



- Evitare lo stoccaggio al di sotto di tetti metallici o con scarso riciclo di aria.



- Stoccare nell'imballo originale.



ORIGINAL